

Modelové řady židlí s mechanikou

RELAX / LUX

Modely:

STUDIO5: 24S1F5, 24S2F5

Montážní postup:

1. Vybalte díly z krabice
2. Nasadte kolečka na kříž
3. Postavte kříž s kolečky na podlahu a nasadte píst do kříže
4. Nasadte korpus židle s mechanikou na píst

Pozn.: Model 24S1F5 – připevněte mechaniku ke kovovému rámu korpusu židle 4 šrouby M8x16mm s podložkami (viz. foto mechanik)

5. Provedte zatížení židle tak, aby všechny části židle do sebe dobře zapadly

Ilustrační foto (24S1):



Nastavení výšky sezení:

Přitáhněte ovládací páčku mechaniky směrem nahoru (k sedáku). Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující výšku sezení a uvolněte ovládací páčku.

Nastavení sklonu zádové opěrky:

Mechanika Relax:

Mechanika je vybavena jedno polohovou aretačí houpání v základní poloze. Základní poloha - uvolněte tlak na opěrku zad a vysuňte páčku vpravo pod sedákem směrem od mechaniky – uvolníte pohyb korpusu židle na režim houpání. Pro zablokování pohybu korpusu židle zatlačte páčku v základní poloze zpět směrem k mechanice.

Mechanika LUX:

Uvolněte tlak na opěrku zad a přitáhněte páčku pod sedákem vlevo směrem nahoru. Mírně se opřete o opěrku zad, zvolte vyhovující sklon opěrky zad v jedné z 5 poloh a vraťte páčku mechaniky směrem dolů do základní polohy. Opěrka se zajistí v požadované poloze.

Nastavení odporu opěrky zad:

Vyhovující odpor opěrky zad nastavte otáčením kulaté aretační hlavice v přední části mechaniky. Otáčení hlavice proti směru hodinových ručiček zvyšuje odpor mechanismu, otáčení hlavice ve směru hodinových ručiček snižuje odpor mechanismu.

Ilustrační foto (mechanika Relax):



Ilustrační foto (mechanika Relax LUX):



Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit měkkým čistým hadříkem s použitím neagresivních čistících prostředků. K oživení plastů lze použít renovační sprej určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze pravidelně zbavovat prachu pomocí vysavače a čistit jen jemným, ne moc mokřým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové je vhodné čistit pravidelně vlhkým bílým hadříkem s možností použití neutrálního mýdlového roztoku. Koženky SILVERTEX lze čistit speciálními čistícími prostředky pro čištění PVC koženek. Koženky LIMA lze čistit speciálními čistícími prostředky pro PU. **Doporučujeme** po každém čištění koženek čistícími prostředky povrch koženky otřít a poté setřít vlhkým hadříkem s čistou vlažnou vodou.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny je možné odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!, za který nenese výrobce odpovědnost
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů a sesycháním dřevěných částí židlí uvolňují. Výrobce nenese odpovědnost za nedostatečnou pravidelnou údržbu výrobku.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Děkujeme Vám za zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER a to od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zbarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

STUDIO5

otočné modely

Návod k montáži a používání č. 3



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce