Židle:

1292 G, 1292 G dent

Montážní postup:

1. Vybalte díly z krabice

2. Nasaďte kolečka na kříž

3. Postavte kříž kolečky na podlahu a nasaďte píst s vymezovacím kroužkem do kříže

4. Nasaďte kruhovou oporu nohou na píst (platí pro model 1292 G dent)

5. Nasaďte otočný díl držáku opěrky zad na píst

6. Nasaďte sedák s mechanikou na píst

7. Upevněte zádovou opěrku k otočné části držáku zad 2 ks šroubů (M8 x 16mm včetně podložek)

8. Proveďte zatížení židle tak, aby všechny části židle do sebe dobře zapadly

Nastavení výšky sezení:

Přitáhněte ovládací prvek mechaniky (páčku) směrem nahoru (k sedáku). Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující výšku sezení a uvolněte ovládací prvek.

Nastavení hloubky sezení:

Uvolněte 2 ks šroubů M8 x 16mm ve spodní otočné části držáku zad. Posunutím držáku směrem k nebo od sedáku svolte vyhovující hloubku sezení a pevně dotáhněte oba šrouby.

Nastavení výšky kruhové opory nohou u modelu 1292 G dent:

Zvolte výšku kruhové podnože tak, aby sezení bylo pro Vás příjemné – aby úhel mezi lýtky a stehny nohou byl větší než 90 stupňů. Zvolenou výšku kruhové podnože zafixujte jemným dotažením aretační hlavice. Násilné dotažení aretační hlavice způsobí deformaci pláště pístu a nefunkčnost pístu.

Ilustrační foto (1292 G):

Ilustrační foto (otočný díl):

Ilustrační foto (1292 G dent):

Ilustrační foto (otočný díl):

Návod k čistění výrobku :

- všechny kovové i plastové díly lze čistit měkkým čistým hadříkem s použitím neagresivních čistících prostředků. K oživení plastů lze použít renovační sprej určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- čalounění látkové lze pravidelně zbavovat prachu pomocí vysavače a čistit jen jemným, ne moc mokrým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky**.
- čalounění koženkové je vhodné čistit pravidelně vlhkým bílým hadříkem s možnosti použití neutrálního mýdlového roztoku. Koženky SILVERTEX a MEDIFLEX lze čistit speciálními čistícími prostředky pro čistění PVC koženek. Koženky LIMA lze čistit speciálními čistícími prostředky pro PU. **Doporučujeme** po každem čistění koženek čistícími prostředky povrch koženky otřít a poté setřít vlhkým hadříkem s čistou vlažnou vodou.
- čalounění AQUACLEAN - skvrny je možné odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!, za který nenese výrobce odpovědnost
- kruhová opora nohou je určena pro podporu při sezení, nepoužívejte jako „schod“ (nelze zatížit plnou váhou uživatele)
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů a sesycháním dřevěných částí židlí uvolňují. Výrobce nenese odpovědnost za nedostatečnou pravidelnou údržbu výrobku.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Děkujeme Vám za zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER a to od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- mechanické poškození čalounění
- nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, …)
- mechanická poškození nárazem
- mechanické poškození nadměrným zatěžováním židle se standardní mechanikou nebo kruhovým ovladačem (váha sedícího nad 120 kg)
- mechanické poškození nadměrným zatěžováním židle s mechanikou MAX (váha sedícího nad 150 kg)
- pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobci písemně nahlásit :
- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

MEDI

1292 G a 1292 G dent

Návod k montáži a používání č. 54

mayer cz Sitzmöbel

Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce